



Istruzioni per l'uso

# PIASTRA PER CAPELLI


PIASTRA PER CAPELLI

IT

pagina

1

***IMETEC***





## ISTRUZIONI PER L'USO DELLA PIASTRA PER CAPELLI

*Gentile cliente,  
IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto.  
Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di  
questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo  
piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale di  
istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea  
EN 62079.*



### **ATTENZIONE!**

**Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro**

**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.**

## **INDICE**

	Pagina		Pagina
Avvertenze sulla sicurezza	1	Pulizia	5
Istruzioni generali	3	Smaltimento	6
Utilizzo	4	Assistenza e garanzia	6

## **AVVERTENZE SULLA SICUREZZA**

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.

- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come piastra per capelli per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.
- Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.



**ATTENZIONE: non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l'apparecchio in acqua!**

- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

- NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
- NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- Per pulire l'apparecchio, usare un panno asciutto.
- NON spruzzare spray per capelli con l'apparecchio acceso. Sussiste il pericolo di incendio.

*Linea realizzata con accurate lavorazioni artigianali in pelle conciata con metodi naturali che la rendono particolarmente morbida e vellutata. Qualora queste possano apparire all'occhio quali difetti sono da ritenersi pregi dati dalla naturalezza della pelle.*

## ISTRUZIONI GENERALI

### DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI [Fig. Z]

Guardare la Figura [Z] nella sezione delle illustrazioni per controllare il contenuto della confezione.



Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

1. Regolazione della temperatura (tasto + e tasto -)
2. Display a cristalli liquidi (LCD)
3. Impugnatura
4. Sistema di chiusura piastre
5. Tasto On/Off
6. Tasto Infrared ION <<<●>>> (acceso/spento)
7. Alloggiamento dispositivo ionizzatore
8. Piastre riscaldanti
9. Dispositivo Infrared Ion
10. Cavo e spina di alimentazione

### CONSIGLI UTILI

L'apprendimento veloce della modalità di utilizzo della piastra per capelli permetterà di determinare esattamente il tempo di applicazione per ottenere l'effetto desiderato sui capelli

- Ogni volta che si usa la piastra per capelli, assicurarsi che i propri capelli siano perfettamente asciutti, puliti e senza traccia di lacca, mousse o gel
- Pettinare i capelli assicurandosi che non ci siano nodi
- Iniziare la piega dalla nuca, procedere ai lati e terminare sulla fronte
- Durante l'uso, il riscaldamento e il raffreddamento della piastra, posizionare l'apparecchio su una superficie liscia e resistente al calore

- 
- 
- Mentre si procede con la piega, fare attenzione a non avvicinare troppo la piastra alle aree sensibili del viso, delle orecchie, del collo o della cute
  - Al termine dell'uso, lasciare raffreddare completamente la piastra prima di riporla.



### **ATTENZIONE!**

- **Quando si utilizza l'apparecchio, se il display LCD (2) inizia a lampeggiare significa che c'è un guasto di funzionamento. In tal caso, si raccomanda di spegnere l'apparecchio staccando la spina dall'alimentazione, quindi consegnare il prodotto al più vicino centro di assistenza clienti.**
- **Questo apparecchio è equipaggiato con piastre a riscaldamento veloce. Fare attenzione a non scottarsi.**
- **Dopo aver terminato di usare la piastra per capelli, assicurarsi che si sia completamente raffreddata prima di rimetterla nell'astuccio (o all'interno di qualsiasi borsa).**
- **Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.**



## **UTILIZZO**





### **PREPARAZIONE DEI CAPELLI**

- Lavare come d'abitudine i capelli e pettinarli districando i nodi
- Asciugare i capelli e spazzolarli dalle radici alle punte

### **FUNZIONAMENTO**

- Attaccare la spina di alimentazione (10) ad una presa elettrica
- Far scorrere il tasto On/Off (5) per accendere l'apparecchio; il display LCD (2) si accende
- Per attivare la funzione Infrared ION, premere per alcuni secondi il tasto Infrared ION (6): sul display appare il simbolo Infrared (☉●☉). E' comunque possibile utilizzare la piastra senza la Tecnologia Infrared ION: se attivata, disattivarla premendo per alcuni secondi il tasto Infrared ION (6)

- 
- 
- Selezionare la temperatura desiderata utilizzando i tasti di regolazione + o – (1). E' possibile scegliere la temperatura in base al tipo di capelli e di acconciatura desiderata in un intervallo compreso tra 160° e 230° C. La temperatura può essere variata in qualsiasi momento premendo nuovamente i tasti di regolazione
  - Se si desidera impostare la massima temperatura, mantenere premuto il tasto di regolazione + (1) per alcuni secondi, fino a quando compare sul display LCD (2) la dicitura “max”
  - La temperatura selezionata lampeggia sul display LCD (2) fino a quando le piastre (8) non raggiungono la temperatura impostata
  - Prendere tra le dita una ciocca di capelli sottile della stessa larghezza della piastra e posizionarla tra le due piastre (8)
  - Con una mano, tenere la ciocca ben stirata, con l'altra far scivolare la piastra chiusa iniziando dalle radici fino alle punte
  - Al termine della piega, spegnere l'apparecchio facendo scorrere il tasto on/off (5) e staccare la spina di alimentazione (10) dalla presa di corrente.



#### **ATTENZIONE!**

**E' possibile che durante la stiratura si sviluppi del vapore: si tratta dell'umidità in eccesso nei capelli che evapora.**

## **PULIZIA**

- Spegnere l'apparecchio facendo scorrere il tasto On-Off (5) e staccare la spina (10) dalla presa di corrente
- Attendere che le piastre (8) siano fredde
- Pulire la superficie delle piastre riscaldanti (8) e dell'impugnatura con un panno morbido e umido.



#### **ATTENZIONE!**

**Prima di riutilizzare l'apparecchio, accertarsi che tutte le parti pulite a umido siano completamente asciutte!**

## SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme al termine del suo ciclo di utilizzo.

Ciò riguarda il riciclaggio di sostanze utili contenute nell'apparecchio e permette la riduzione dell'impatto ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

## ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni, rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC (leggere il foglio sull'assistenza post-vendita in allegato) indicando il tipo di prodotto.

L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.

L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

**IMETEC**  
www.imetec.it

Numero Verde  
**800-234677**

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY

M1000235  
032010